

DK




Rabbit &amp; Friends

## Kat Silikone lampe (genopladelig USB) instruktion

### Information:

Varenavn: Kat Silikone Lampe  
Lys: Genopladelig ved USB  
Varenr.: 52-0008  
Spændingsstrøm: 5V= 1000mA  
Max power: 0.4W  
Batteri kapacitet: 1200mAh  
Tilbehør: USB kabel



### Produktindhold:

1. Lampen er genopladelig
2. Lampen har 7 farver, som kan justeres efter personligt ønske
3. Lampen er lavet af blødt silikone, i et kært design som gør den dekorativ

### Instruktion:

1. Første gang lampen tages i brug, bør lampen oplades helt. Dette tager ca 3 timer. Når produktet er fuld opladet lyser en rød indikator. Lampen med farvet lys vil nu være opladet til ca 12 timers brug og hvidt lys til 15 timers brug.
2. Tænd/sluk funktion (power switch): Tænd på knappen, og lampen lyser. Tryk igen og lampen slukkes.
3. Når lampen er tændt lyser den en grundfarve
  - klap på lampen og farvet lys vil skifte i forskellige farver gradvist hver 3. sekund
  - lyser er varm farve du ønsker at bibeholde, under denne situation klap på lampen, og lysfarven forbliver på denne farve.
  - Klap på lampen igen og lampen går i hvile funktion.
4. Hvis du trykker på afbryderen i 4 sekunder på hovedafbryder, lyser lampen første, lysetblinker 2 gange, og lampen slukkes automatisk efter 2 timer.
5. Når lampen går i hvilefunktion ved at klappe på lampen, bør den ved længere tids hvilefunktion slukkes helt ved at trykke på power switch knappen i bunden af produktet
6. Ved genopladning, sluk for strømmen når produktet er opladet
7. Rengøring. Aftør silikonen med en fugtig klud. Bunden af lampen bør ikke komme i kontakt med vand

### Opmærksomhed ! ⚠

1. Produktet er ikke et legetøj.
2. Børn under 6 år bør ikke bruge produktet uden opsyn af voksne.
3. Demonter ikke den interne enhed i tilfælde af beskadigelse af produktet.
4. Hvis den ikke bruges i lang tid, skal du sætte lampen et tørt sted
5. Produkt skal bruges i henhold til de lokale miljøbeskyttelsesregler.

The crossed out wheeled bin symbol is used to inform consumers not to dispose of waste electrical and electronic equipment with other refuse. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your waste disposal service or the nearest retail outlet.

### Garanti:

1. Garantien dækker produktions-, tekniske og kvalitetsproblemer under følgende betingelser:
  - produktet blev brugt i henhold til instruktionerne og vedligeholdt korrekt
  - kun anbefalet tilbehør fra producenten blev brugt (inklusive ladninger, der ikke er større end DC5V= 1000mA)
  - produktet er ikke adskilt eller modificeret
  - Efter de første symptomer på fejl stoppede brugeren med at anvende produktet
2. Skader forårsaget af overbelastning af produktet på grund af overdreven og / eller forkert brug annullerer denne garanti.
3. Garanti dækker ikke mekaniske skader, medmindre der foreligger krav på fremstilling eller mangelfuld tilstedeværelse
4. Micro USB-kabelfejll kan ombyttes i tilfælde af skade i samlingen på kablet.
5. Garantiperioden er omfattet af købeloven
6. Kravet skal være læseligt udfyldt og vedhæftet købsbeviset i tilfælde af kravrapport.



Rabbit&Friends.eu, Regnum s.c.  
Staniewicka 14, 03-310 Warsaw, Poland  
www.RabbitAndFriends.eu

CE RoHS

